



ARCUS220 TWS GAMING EARBUDS

Quick start guide

Discovery and pairing:

When taken out of the charging case, one earbud will blink until paired or timed out.

To **Power On** your earbuds simply take them out of their charging case.

To **Power Off** your earbuds put them back in the charging case or press and hold each earbud button for 5 seconds.

To **Play/Pause**, press the left or right earbud button once

- ▶▶ **Play Next Song:** Double tap the right earbud button.
- ◀◀ **Play Previous Song:** Double tap the left earbud button.
- ▲ **Volume +:** Tap the right earbud button 3 times.
- ▼ **Volume -:** Tap the left earbud button 3 times.

Game Mode/ Music mode: Press and hold the right earbud button for 2 seconds to toggle between Game and Music modes.

Voice assistant: Press and hold the left earbud button for 2 seconds to activate voice assistant.

Earbuds LED signals

- Static LED = Earbuds are in Game Mode.
- Breathing LED = Earbuds are in Music Mode.

Charging Case LED signals:

Breathing LED when the case is plugged = CHARGING the case.

Static LED when the case is plugged = The case is FULLY CHARGED

Breathing LED when one or both earbuds are inside the case = CHARGING THE EARBUD(S)

LED Off when one or both earbuds are inside of case = EARBUD(S) FULLY CHARGED



ARCUS220 AUDÍFONOS PARA VIDEOJUEGOS CON TECNOLOGÍA INALÁMBRICA ESTEREO (TWS)

Guía de inicio rápido

Descubrimiento y vinculación:

Cuando se saca del estuche de carga, un audífono parpadeará hasta que se empareje con el dispositivo o se agote el tiempo de espera.

Para **encender** sus audífonos, simplemente sáquelos de su estuche de carga.

Para **apagar** los audífonos, vuelva a colocarlos en el estuche de carga o mantenga presionado el botón de cada audífono durante 5 segundos.

Para **Reproducir/Pausar**, presione el botón izquierdo o derecho del audífono una vez.

▶▶ **Reproducir la siguiente canción:** toque dos veces el botón del audífono derecho.

◀◀ **Reproducir la canción anterior:** toque dos veces el botón del audífono izquierdo.

▲ **Volumen +:** toque el botón del audífono derecho 3 veces.

▼ **Volumen -:** toque el botón del audífono izquierdo 3 veces.

Modo de Juego/Modo de Música: mantenga presionado el botón derecho del audífono durante 2 segundos para alternar entre los modos de Juego y Música.

Asistente de Voz: mantenga presionado el botón del audífono izquierdo durante 2 segundos para activar el Asistente de Voz.

Señales LED de los audífonos

- LED estático = Los audífonos están en Modo de Juego.
- LED de respiración = Los audífonos están en Modo de Música.

Señales LED del estuche de carga:

LED de respiración cuando estuche está conectado = CARGANDO el estuche.

LED estático cuando el estuche está conectado = EL estuche está COMPLETAMENTE CARGADO

LED de respiración cuando uno o ambos audífonos están dentro del estuche = CARGANDO LOS AUDÍFONOS

LED apagado cuando uno o ambos audífonos están dentro del estuche = AURICULAR(ES) COMPLETAMENTE CARGADOS